Netcommunity SYSTEM
GX シリーズ

取扱説明書ダイジェスト NTT

接続している主装置の「取扱説明書」をよく読み理解したうえでお使いください。

技術基準適合認証品

記号説明

ハンドセットを取りあげます

ハンドセットを置きます

各機能ボタンを押します

ダイヤルボタンを押します

ハンドセットでお話しします

マイクに向かってお話しします

（外線ボタン）
（ワンタッチボタン）
（索線ボタン）
（パーク保留ボタン）
など

各ボタン機能の割り当てられている回線ボタンを押します

○○○を選択する

上下左右ボタンで目的の項目を選択します

初期画面へ

［typeS ］［typeM ］の場合は、戻るボタンを長押しします
［typeL ］の場合は、スピーカボタンを押します



各ボタンを長押し（2秒以上）します

ここでは、ワンタッチオンフックサービスを利用されている場合の操作手順を説明します。
利用されていない場合は、内線ボタンまたは外線ボタンを押したあとにスピーカボタンを押してください。

電話をかける

項目		操作手順
外へ電話をかける（外線発信）	ハンドセットを取りあげて電話をかける	
	ハンドセットを置いたまま電話をかける（オンフックダイヤル）	
	電話番号を確認してから電話をかける（プリセットダイヤル）	
内線でお話しする（内線通話）		
履歴を使って電話をかけるには（発信／着信履歴発信）		
ワンタッチボタンで電話をかける		
ハンズフリーで電話をかける		

電話をかける

項　目		操　作　手　順
電話帳を使って電話をかける	フリガナ検索を使って	※1 電話帳 → [typeS] [typeM] ※操作なし [typeL] 「1：個別電話帳」: 1 「2：共通電話帳」: 2 → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # （フリガナの冒頭の文字） → 決定（相手先を選択する） → （外線ボタン） → →
	グループ検索を使って	※1 電話帳 → 着信履歴／戻る → 1 → [typeS] [typeM] ※操作なし [typeL] 「1：個別電話帳」: 1 「2：共通電話帳」: 2 → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # （グループの番号） → 決定（相手先を選択する） → （外線ボタン） → →
	メモリ番号を使って	短縮 → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0（メモリ番号） → （外線ボタン） → →
索線ボタンを使って電話をかける		（索線ボタン） → → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 #（電話番号） →

※1 お買い求め時は、電話帳ボタンを押すとフリガナ検索画面が表示されるように設定されています。グループ検索画面が表示されるように「システム設定」で変更することができます。

通話中機能

項　目		操　作　手　順
お話し中に相手の方に待っていただく（保留）	普通に保留する（共通保留）	お話し中に 保留 → 保留中 → （保留中の外線ボタン） → →
	他の電話機で取れないように保留する（個別保留）	お話し中に 機能 → 保留 → 保留中 → 保留操作した電話機で（保留中の外線ボタン） → →
	同じパーク保留ボタンを設定した電話機で取れるように保留する（パーク保留）	お話し中に（パーク保留ボタン） → 保留中 → 同じパーク保留ボタンを設定した電話機で（パーク保留ボタン） → →

通話中機能

項　目	操　作　手　順
電話を取りつぐ (保留転送)	お話し中に 保留 ➡ 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9 / * 0 # (転送先の内線番号) ➡ 相手の方が応答したら
プッシュホンサービスを利用する※ (DP→PB切替)	お話し中に # ➡ 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9 / * 0 # (サービス番号) ※DP回線時に適用となります。ISDN回線、PB回線、VoIP回線使用時はこの操作を行わなくてもダイヤル操作のみでPB信号を送出します。

いろいろな登録

項　目	操　作　手　順
ワンタッチダイヤルを登録する	メニュー ➡ (ワンタッチダイヤル登録) 1 JKL 5 1 ➡ (ワンタッチボタン) ➡ 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9 / * 0 # (登録する電話番号) ➡ (ワンタッチボタン) (先に押したワンタッチボタン) ➡ ***初期画面へ***
電話帳に登録する	電話帳 長押し ➡ 「1：個別電話帳登録」: 1 / 「2：共通電話帳登録」: ABC 2 ➡ 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9 / * 0 # (名称) ➡ 決定 ➡ 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9 / * 0 # (フリガナ) ➡ 決定 ➡ 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9 / * 0 # (電話番号) ➡ 決定 ➡ 決定 (グループを選択する) ➡ 決定 ➡ 決定 (アイコンを選択する) ➡ 決定 ➡ 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9 / 0 (メモリ番号) ※指定しないと空いている一番若い番号に登録されます。 ➡ 決定

その他

項　目	操　作　手　順
着信音色を切り替える	**[typeS] [typeM]** メニュー ➡ (着信音色切替) 1 DEF 3 1 ➡ (外線ボタン) / 内線 ➡ 決定 (設定する音色を選択する) ➡ 決定 ➡ ***初期画面へ***
	[typeL] メニュー ➡ (着信音色設定) 1 DEF 3 1 ➡ 決定 (設定する音色を選択する) ➡ 決定 ➡ 外線番号指定 : 0 / 全外線(内線含む) : 1 / 外線のみ : ABC 2 / 内線のみ : DEF 3 ➡ ※外線番号指定の場合のみ (外線ボタン) / 内線 ➡ ***初期画面へ***

その他

項　目	操　作　手　順
保留音を切り替える （特定電話機）	メニュー ➡ （保留音設定） 2 4 1 ➡ 決定 ⟨設定する保留音を選択する⟩ ➡ 決定 [typeS] [typeM] ➡ *初期画面へ* [typeL] ※操作なし
システムモードを手動で切り替える （特定電話機）	メニュー ➡ （システムモード設定） 2 6 1 ➡ 決定 ⟨設定するモードを選択する⟩ ➡ 決定 ➡ *初期画面へ*
アラームを設定する	メニュー ➡ （時計/アラーム） 1 6 ➡ 「1：1回」：1 / 「2：毎日」：2 [typeS] [typeM] ※操作なし [typeL] 「0：設定」：0 ➡ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 時刻（4桁）（24時間制） ➡ 決定 ➡ *初期画面へ*
アラームを止める	アラーム音鳴動中に ⟨受話器⟩ / スピーカ ➡ アラーム音停止
アラームを解除する	メニュー ➡ （時計/アラーム） 1 6 ➡ 「1：1回」：1 / 「2：毎日」：2 [typeS] [typeM] クリア（長押し） ➡ 決定 [typeL] 「1：解除」：1 ➡ *初期画面へ*
日付を設定する （特定電話機）	メニュー ➡ （日付設定） 2 5 1 ➡ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0（西暦下2桁） ➡ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0（月2桁） ➡ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0（日2桁） ➡ 決定 ➡ *初期画面へ*
時計を設定する （特定電話機）	メニュー ➡ （時刻設定） 2 5 2 ➡ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 時刻（4桁）（24時間制） ➡ 決定 ➡ *初期画面へ*

本2740-1（2005.9）
GX-TEL トリセツ-〈2〉

本商品はダイナミックエコマーク認定製品です。

PRINTED WITH SOY INK